

Pose au mortier colle - Galets

A. PREPARATION DES GALETS



Avant de commencer la pose, présenter une quantité de pierre (minimum de 2.5 m².) près de votre zone de travail cela vous permettra de les choisir pour réaliser un modèle équilibré de formes, de tailles, de couleurs, d'épaisseurs et de textures en mélangeant l'ensemble.

Protéger le sol avec des panneaux bois pour éviter de l'abîmer en cas de chute de galets.

Important :

Mélanger les pierres des différentes palettes ou boîtes durant toute l'installation.

B. MALAXAGE DU MORTIER COLLE



Nous conseillons d'utiliser un mortier colle haute performance : COL FLEX classe C2 ET.

E : temps ouvert allongé - T : résistant au glissement.

Malaxer au mélangeur mécanique le mortier colle jusqu'à obtention d'une pâte épaisse et homogène.

Laisser reposer un peu le mortier colle avant l'utilisation.

C. APPLICATION DU MORTIER COLLE



Etaler de façon homogène le mortier colle (5mm env.) avec une truelle ou une spatule dentelée sur le mur préparé, par petite surface au fur et à mesure de l'avancement.

D. POSE DES GALETS



Appliquer le galet en appuyant fermement.
Vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc qui vous permettra de frapper les galets sans les endommager.

E. CALAGE DES GALETS



Selon les supports les galets peuvent glisser, caler les galets à l'aide de cales ou pointes.
Sur les cloisons en placo-plâtre caler chaque galet avec des pointes.

F. NETTOYAGE DES GALETS



Nettoyer de suite avec une éponge humide le mortier colle qui pourrait être appliqué accidentellement sur la face des galets.

Avant la prise totale du mortier colle, racler les excédents de colle débordant dans les joints.

Attendre 24 heures avant de réaliser les joints.

Jointoiment - Galets

A. MALAXAGE DU MORTIER JOINT



Malaxer au mélangeur mécanique le mortier joint jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

B. REMPLISSAGE DU POCHOIR



Couper l'embout du pochoir.
Remplir le pochoir de mortier joint avec une truelle ou une boîte.

C. APPLICATION DU MORTIER JOINT



Presser le pochoir pour faire sortir le mortier dans les joints.
Faire attention de ne pas enduire de mortier la face des galets.
Si du mortier est appliqué accidentellement sur la face des galets, ne pas essayer de l'essuyer car il enduira et salira les galets.
Attendre que le mortier soit sec et friable et le brosser avec un balai sec.

D. SERRAGE DU MORTIER DANS LES JOINTS



Serrer avec une petite truelle le mortier dans les joints afin de sceller complètement les pierres.

E. FINITION DES JOINTS



Lorsque le mortier devient ferme, utiliser une raclette en bois ou en plastique pour racler les excès de mortier et donner l'aspect de finition des joints.

F. NETTOYAGE DES GALETS



Brosser énergiquement la surface des pierres avec une brosse rigide sèche.
Nettoyer le mortier sur les galets dans les heures qui suivent, ne pas attendre le lendemain.
Dépoussiérer les joints avec une brosse souple.

LA REALISATION

